

DoorHAN[®]

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНЦЕРН

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАЖА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАЖА

1. Гараж предназначен для хранения автотранспорта в специально отведенном для этого месте.
2. При эксплуатации гаража автовладелец обязан соблюдать правила пожарной и транспортной безопасности.
3. В гараже **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
 - находиться при работающем двигателе автомобиля с закрытыми воротами и дверями, а также при отсутствии отвода отработанных газов наружу;
 - возводить строения и сооружения без согласования с государственными надзорными органами;
 - курить, проводить электросварочные, окрасочные и другие огнеопасные работы, а также технические осмотры и ремонт транспортных средств вне специально оборудованных для этих целей мест;
 - пользоваться открытым огнем, разводить костры для сжигания мусора и выливать отработанные горюче-смазочные материалы в неустановленные места;
 - оставлять на территории гаража автомобили с течью из топливных баков, топливопроводов или карбюраторов, а также с неисправными системами электрооборудования;
 - хранить легковоспламеняющиеся и токсичные вещества и предметы;
 - выполнять работы по ремонту автомобиля, связанные с загрязнением окружающей среды, в том числе мыть автомобиль вне специально оборудованных для этого мест;
 - устанавливать машины в количествах, превышающих проектную норму, и нарушать порядок их расстановки;
 - пользоваться электронагревательными приборами кустарного производства, а также оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
4. В случае возникновения пожара необходимо срочно покинуть помещение гаража и вызвать экстренные службы, позвонив с мобильного или городского телефона по номерам 101, 112.

5. При передвижении автомобиля по территории гаража и при подъезде к нему автовладелец обязан соблюдать правила дорожного движения, указания дорожных знаков и светофоров.
6. Скорость передвижения автомобиля на территории гаража должна составлять не более 5 км/ч.
7. Движение внутри гаража должно осуществляться с включенным ближним светом фар.
8. Транспортные происшествия, произошедшие на территории гаража, оформляются сотрудниками ГИБДД в установленном порядке.
9. Необходимо проводить регулярное техническое обслуживание ворот, дверей и автоматики. Периодичность обслуживания — не реже одного раза в полгода или после 10 000 циклов работы, в зависимости от того, что наступит раньше.
10. Вентиляция — один из самых важных пунктов. Без вентиляции в гараже скапливаются влага (от мокрой машины, инструментов), пары топлива и отработанные газы. Это ведет к коррозии металлических элементов, появлению плесени и грибка на панелях, а также создает риск для здоровья. Что сделать:
 - Организуйте приточно-вытяжную систему: приточные отверстия — в нижней части стен, вытяжные — в верхней (или на потолке). Так создается естественный поток воздуха.
 - Установите вентиляционные решетки. Важно: никогда не блокируйте их (не заклеивайте, не загораживайте полками или вещами).
 - Если естественной циркуляции недостаточно (например, в большом гараже или при интенсивном использовании), дополните систему вентиляторами.
 - Регулярно обслуживайте систему: очищайте решетки, проверяйте соединения, при наличии фильтров — меняйте их.
11. Если моете машину внутри, избегайте сильного напора воды (например, от аппарата высокого давления) в зоне стыков панелей и фурнитуры. Главная опасность — не само давление, а риск затекания воды в замковые соединения. Это может привести к коррозии металла или, зимой, к замерзанию воды и деформации панелей. Используйте мягкие моющие средства. Абразивы и сильная бытовая химия могут повредить защитное покрытие панелей. После мойки дайте воздуху хорошо циркулировать — оставьте двери или ворота приоткрытыми, чтобы просушить помещение.

12. По желанию заказчик может приобрести систему водостоков у сторонних организаций и выполнить ее монтаж самостоятельно.
13. Зимний уход. Мягкой лопатой очищайте крышу от снега, не царапая панели. Регулярно проверяйте и очищайте водостоки (при наличии) от листьев и мусора, чтобы избежать протечек.

В случае возникновения затруднений Вам следует написать в сервисную службу по адресу support@doorhan.com, или обратиться по адресу покупки изделия. Вы можете связаться с Вашим дилером по всем вопросам, возникшим в ходе эксплуатации ворот. Адреса и телефоны Вы найдете в договоре купли-продажи.

DoorHAN[®]
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНЦЕРН

Тел.: 8 800 200-22-08

E-mail: info@doorhan.ru

Более подробную информацию о продукции можно получить на сайте doorhan-house.ru или по QR-коду

